

Tarkomousse

MODELE DE DESCRIPTIF

La sous-couche sélectionnée du type **Tarkomousse** appartient à la famille des sous-couches à base de PVC armé d'un voile de verre avec envers mousse en lés de 2 m. Elle est destinée à la pose en association avec le revêtement de sol PVC homogène Multisafe Granit du Concept Douche Tarkett et permet ainsi d'obtenir une efficacité acoustique au bruit de choc du système de 19 dB.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur × largeur (m)	:	35×2
Epaisseur totale (mm)	:	2,00
Poids total (g/m ²)	:	1200

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle EN 434	:	< 0,10 %
Poinçonnement rémanent EN 433	:	≤ 0,10 mm (à 150 mn)
Efficacité acoustique du système	:	ΔL_w 19 dB (Multisafe Granit contrecollé sur Tarkomousse)

DOMAINES D'UTILISATION

Supports sols à l'intérieur des pièces d'eau tels que définis dans le cahier des charges Concept Douche Tarkett en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est réalisée sur support neuf ou remis à nu, après reconnaissance et préparation du support, conformément aux dispositions décrites dans la norme NF DTU 53.2 P1-1. Les préconisations indiquées dans le cahier des charges Concept Douche Tarkett doivent être respectées (notamment pente, siphon, tuyauteries, appareils et équipements).

La température du support doit être au moins égale à +12 °C, et supérieure d'au moins +3 °C à la température de point de rosée. La température minimale du local doit être de +15 °C.

La sous-couche Tarkomousse est installée 24 heures minimum avant la pose du revêtement de sol PVC. Elle est posée lés dans le même sens en bord à bord, l'envers (face blanche) appliqué sur le support par collage en plein avec une colle acrylique préconisée par Tarkett et déposée à la spatule dentée (type TKB A2) à raison d'environ 300 g/m². Prévoir un espace de 3 cm lors de la découpe au pourtour du siphon. Marouflage manuel soigné avec une cale en liège lors de la mise en place pour assurer un bon transfert du film de colle.

Les locaux doivent être fermés pour éviter tout trafic sur la sous-couche avant recouvrement par le revêtement de sol PVC.

La mise en place des profilés d'appui puis du revêtement de sol Multisafe Granit intervient au moins 24 heures après celle de Tarkomousse. La pose est réalisée à joints décalés (au moins 20 cm) par rapport à ceux de la sous-couche, à l'aide d'une émulsion acrylique compatible avec un support fermé (pour collage PVC sur PVC, par exemple Sadertac V3 – Bostik, KE 2000 S – Uzin). En relevant les lés par moitié, l'encollage est réalisé avec une spatule denture fine (TKB A4) à raison d'environ 200 g/m². **Après avoir attendu impérativement le temps de gommage**, afficher le revêtement en effectuant un marouflage soigné au fur et à mesure de la pose.

La mise en œuvre des points particuliers (raccordement au siphon, remontée en plinthe, angles rentrants et saillants, traitement des joints et de la liaison avec la pièce sèche) est effectuée conformément aux préconisations du cahier des charges Concept Douche Tarkett.